セットアップ ユーティリティ

ユーザー ガイド

初版：2007 年 1 月

製品番号： 419766-291

目次

1　[セットアップ ユーティリティ]の開始

[セットアップ ユーティリティ]は、ROM ベースの情報およびカスタマイズ ユーティリティで、Windows®オペレーティング システムが動作していない場合や起動しない場合にも使用できます。

注記　指紋リーダー (一部のモデルのみ) は、[セットアップ ユーティリティ]にアクセスする際には使用できません。

ユーティリティはコンピュータに関する情報をレポートし、起動、セキュリティ、および他のオプションを設定します。

[セットアップ ユーティリティ]を開始するには、次の手順を行います。

1. コンピュータの電源を入れるか、再起動します。
2. Windows が開く前、[Press <F10> to enter setup]（セットアップを開始するには<F10>キーを押してください）というメッセージが画面の左下部に表示されている間に、f10 を押します。

2 [セットアップ ユーティリティ]の使用

[セットアップ ユーティリティ]の言語の変更

以下の手順では、[セットアップ ユーティリティ]の言語を変更する方法を説明します。[セットアップ ユーティリティ]が起動していない場合、手順 1 から始めます。[セットアップ ユーティリティ]が起動している場合は、手順 2 から始めます。

1. [セットアップ ユーティリティ]を開始するには、コンピュータの電源を入れるか再起動した後に、画面の左下隅に[Press <F10> to enter Setup]（セットアップを開始するには<F10>キーを押してください）というメッセージが表示されている間に f10 キーを押します。
2. 矢印キーを使用して**[System Configuration]**（システム コンフィギュレーション）→**[Language]**（言語）の順に選択し、enter キーを押します。
3. f5 キー、または f6 キーを押して（または矢印キーを使用して）言語を選択し、enter キーを押します。
4. 選択した設定を確認するプロンプトが表示されたら、enter キーを押して設定を保存します。
5. 設定後に[セットアップ ユーティリティ]を終了するには、f10 キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

設定は、コンピュータを Windows で再起動したときに有効になります。

[セットアップ ユーティリティ]での移動および選択

[セットアップ ユーティリティ]は Windows ベースではないので、TouchPad に対応していません。移動および選択は、キーを押して行います。

- メニューまたはメニュー項目を選択するには、矢印キーを使用します。
- ドロップダウン リストの項目を選択したり、フィールドを切り替えたりする場合は、矢印キー、または f5 キーか f6 キーを使用します。
- 項目を選択するには、enter キーを押します。
- テキスト ボックスを閉じたり、メニュー表示に戻ったりするには、esc キーを押します。
- [セットアップ ユーティリティ]の起動中に追加の移動および選択についての情報を表示するには、f1 キーを押します。

システム情報の表示

以下の手順では、[セットアップ ユーティリティ]でシステム情報を表示する方法を説明します。[セットアップ ユーティリティ]が起動していない場合、手順 1 から始めます。[セットアップ ユーティリティ]が起動している場合は、手順 2 から始めます。

1. [セットアップ ユーティリティ]を開始するには、コンピュータの電源を入れるか再起動した後に、画面の左下隅に[Press <F10> to enter Setup]（セットアップを開始するには<F10>キーを押してください）というメッセージが表示されている間に f10 キーを押します。
2. **[Main]**（メイン）メニューを使用して、システム情報にアクセスします。
3. 設定を変更せずに[セットアップ ユーティリティ]を終了するには、矢印キーを使用して、**[Exit]**（終了）→**[Exit Discarding Changes]**（変更を保存せずに終了）の順に選択し、enter キーを押します（コンピュータは Windows で再起動します）。

[セットアップ ユーティリティ]での初期設定の復元

以下の手順では、[セットアップ ユーティリティ]の初期設定を復元する方法を説明します。[セットアップ ユーティリティ]が起動していない場合、手順 1 から始めます。[セットアップ ユーティリティ]が起動している場合は、手順 2 から始めます。

1. [セットアップ ユーティリティ]を開始するには、コンピュータの電源を入れるか再起動した後に、画面の左下隅に[Press <F10> to enter Setup]（セットアップを開始するには<F10>キーを押してください）というメッセージが表示されている間に f10 キーを押します。
2. **[Exit]**（終了）→**[Load Setup Defaults]**（初期設定をロード）の順に選択し、enter キーを押します。
3. セットアップの確認が表示されたら、enter キーを押して設定を保存します。
4. 設定した後[セットアップ ユーティリティ]を終了するには、f10 キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

[セットアップ ユーティリティ]の初期設定は、[セットアップ ユーティリティ]を終了する際に設定され、コンピュータを再起動したときに有効になります。

注記　出荷時設定に戻しても、パスワード、セキュリティ、および言語の設定は変更されません。

高度な[セットアップ ユーティリティ]機能の使用

このガイドでは、すべてのユーザーに推奨される[セットアップ ユーティリティ]機能について説明します。上級ユーザーにのみ推奨される[セットアップ ユーティリティ]機能について詳しくは、Windows の起動中にアクセスできる[ヘルプとサポート]を参照してください。

上級ユーザーのための[セットアップ ユーティリティ]機能には、ハード ドライブの自己診断、ネットワーク サービス ブート、およびブート順序設定が含まれます。

コンピュータを起動するか、Windows を再起動するたびに画面の左下部に表示される[<F12> to boot from LAN]（LAN からブートするには<F12>を押してください）というメッセージは、ネットワーク サービス ブートのプロンプトです。

コンピュータを起動するか、Windows を再起動するたびに、画面の左下部に表示される[Press <ESC> to change boot order]（ブート順序を変更するには<ESC>を押してください）というメッセージは、ブート順序を変更するプロンプトです。

[セットアップ ユーティリティ]の終了

変更を保存または保存せずに[セットアップ ユーティリティ]を終了できます。

- [セットアップ ユーティリティ]を終了し、現在のセッションからの変更内容を保存するには、次の手順で操作します。
  - f10 キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

    -または-
  - [セットアップ ユーティリティ]のメニューが表示されていない場合は、esc キーを押して、メニュー表示に戻ります。矢印キーを使用して、**[Exit]**（終了）→**[Exit Saving Changes]**（変更を保存して終了）の順に選択し、enter キーを押します。

    f10 キーを使用する手順に沿って操作する場合、[セットアップ ユーティリティ]に戻るオプションが表示されます。[Exit Saving Changes]（変更を保存して終了）手順に沿って操作するときは、enter キーを押すと[セットアップ ユーティリティ]は終了します。
- 現在のセッションからの変更内容を保存せずに、[セットアップ ユーティリティ]を終了するには、次の手順で操作します。

  [セットアップ ユーティリティ]のメニューが表示されていない場合は、esc キーを押して、メニュー表示に戻ります。矢印キーを使用して、**[Exit]**（終了）→**[Exit Discarding Changes]**（変更を保存せずに終了）の順に選択し、enter キーを押します。

[セットアップ ユーティリティ]の終了後、コンピュータは Windows で再起動します。

3　[セットアップ ユーティリティ]のメニュー

次のメニュー一覧に、[セットアップ ユーティリティ]のオプションの概要を示します。

注記　この章に記載されている[セットアップ ユーティリティ]のメニュー項目の一部は、モデルによってはサポートされない場合があります。

[Main]（メイン）メニュー

オプション	機能
System information（システム情報）	● システム時刻と日付の表示および変更 ● コンピュータ識別情報の表示 ● プロセッサ、メモリ サイズ、システム BIOS、キーボード コントローラのバージョンの仕様情報を表示します（一部のモデルのみ）

[Security]（セキュリティ）メニュー

オプション	機能
管理者パスワード	管理者パスワードを入力、変更、または削除します
Power-On Password（電源投入時パスワード）	電源投入時パスワードを入力、変更、または削除します

[System Configuration]（システム コンフィギュレーション）メニュー

オプション	機能
Language Support（対応言語）	[セットアップ ユーティリティ]の言語を変更します
Enhanced SATA support（拡張 SATA の対応）（一部のモデルのみ）	拡張 SATA モードを有効または無効にします
ブート オプション	以下のブート オプションを設定します • f10 および f12 の遅延（秒）: 5 秒間隔で[セットアップ ユーティリティ]の f10 および f12 機能の遅延を設定します（0、5、10、15、20） • CD-ROM ブート：CD-ROM からのブートを有効または無効にします • フロッピー ブート：フロッピーからのブートを有効または無効にします • 内蔵ネットワーク アダプタ ブート：内蔵ネットワーク アダプタからのブートを有効または無効にします • ブート順序：以下のブート順序を設定します 　• USB フロッピー 　• ATAPI CD/DVD ROM ドライブ 　• ハード ドライブ 　• USB Diskette on Key 　• USB ハード ドライブ 　• ネットワーク アダプタ
ボタン音（一部のモデルのみ）	クイック起動ボタンのタップ音をオンまたはオフにします
最大ビデオ メモリ（一部のモデルのみ）	ビデオ メモリの大きさを選択します

[Diagnostics]（診断）メニュー

オプション	機能
Hard Disk Self Test（ハード ドライブの自己診断）	ハード ドライブの総合的な自己診断を実行します 注記　2 つのハード ドライブがあるモデルの場合、このメニュー オプションは**[Primary Hard Disk Self Test]**（プライマリ ハード ドライブの自己診断）と呼ばれます。
Secondary Hard Disk Self Test（セカンダリ ハード ドライブの自己診断）（一部のモデルのみ）	セカンダリ ハード ドライブの総合的な自己診断を実行します

索引